

bob Cube startklar machen

(TCL HH63VM)

In 2 Schritten lossurfen

1. Installation:

- Kleinste SIM-Karte ausbrechen (Nano-SIM)
- SIM-Karte einlegen - sie muss dabei einrasten und "Klick" machen




- Den bob Cube mit dem beigelegten Stromkabel an die Stromversorgung anschließen.
- Das Gerät startet automatisch, alternativ den Knopf „Power“ auf der Rückseite betätigen.

2. WLAN-Verbindung


- Auf der Unterseite befindet sich der individuelle Name („SSID“) des WLAN-Netzwerks + das individuelle Passwort („Wifi Key“).
- Auf dem Computer, Tablet oder Smartphone das betroffene WLAN-Netzwerk auswählen und das passende WLAN-Passwort eingeben.

Ersteinrichtung



Auf einer leeren Internet-Seite `http://192.168.1.1` eingeben & öffnen.




Mit dem Login-Passwort/Anmelde-Passwort (siehe Geräteaufkleber auf der Unterseite) anmelden und Einrichtung durchführen.




Login-Passwort/Anmelde-Passwort nach Wunsch ändern oder belassen ("abbrechen").



WLAN-Name („SSID“) auf Wunsch ändern.



WLAN-Passwort auf Wunsch ändern.



Unter Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN-Verwaltung kann der PIN-Code aktiviert werden (Schieberegler muss blau sein).

